SRL „BĂLȚI-GAZ” AMINTEȘTE CERINȚELE DE SECURITATE



SRL „B?l?i-Gaz”, în calitate de operator de distribu?ie a gazelor naturale, informeaz? întreprinderile, firmele de construc?ii sau persoanele fizice care efectueaz? lucr?ri de excavare ?i lucr?ri de construc?ie, cât ? i conduc?torii de vehicule, despre importan?a respect?rii cerin?elor de securitate la efectuarea lucr?rilor ?i la deplasarea în apropierea re?elelor de gaze naturale.

Conform HG nr. 1104 din 14.11.2018, se stabilesc zone de protec?ie:

- de-a lungul traseelor conductelor de gaze naturale exterioare ?i construc?iilor sistemelor de alimentare cu gaze naturale, sub forma unei suprafe?e terestre limitate de linii conven?ionale la o distan?? de 2 m de la axa conductei, de fiecare parte;
- în jurul sta?iilor ?i punctelor de reglare a presiunii gazelor naturale, amplasate separat – sub forma unui teritoriu limitat de linii conven?ionale la o distan?? de 2 m de la hotarele acestor obiecte, în toate direc?iile;
- pentru sectoarele supraterane a conductei de gaze naturale distan?a de la arbori, construc?ii, panouri de reclam? pân? la conducta de gaze este de cel pu?in 1 m pe întreaga durat? de exploatare a conductei;
- în raz? de 15 m de la conductele subterane de gaze naturale, la efectuarea în preajma lor a lucr?rilor de excavare ?i construc?ie.

În conformitate cu legisla?ia în vigoare, proprietarii/de?in?torii terenurilor traversate de conducte de gaze naturale sunt obliga?i s? asigure integritatea conductelor ?i accesul liber c?tre acestea a personalului operatorului sistemului de distribu?ie.

În zonele de protec?ie a re?elelor de gaze naturale, f?r? acordul operatorului de sistem (conform anexei nr. 2 HG nr. 1104 din 14.11.2018), pentru executarea lucr?rilor în zona de protec?ie a re?elelor de gaze naturale, persoanelor fizice ?i juridice li se interzice plantarea arborilor, arbu?tilor de toate soiurile, amplasarea livezilor, viilor ?i gr?dinilor, depozitarea furajelor, îngr???mintelor, materialelor, amenajarea ocolurilor pentru cre?terea animalelor sau efectuarea oric?ror lucr?ri de construc?ie, inclusiv lucr?ri de excavare, la o distan?? mai mic? de 15 m de la conducta de distribu?ie a gazelor naturale.

Conduc?torilor de vehicule trebuie s? ?in? cont de urm?torii factori:

- s? conduc? vehiculul în conformitate cu limita de vitez? stabilit?;
- vehiculele care, constructiv sau din cauza înc?rc?turii transportate, dep??esc limitele maxime de gabarit se pot deplasa pe drumurile publice numai fiind autorizate;
- starea tehnic? ?i utilajul autovehiculelor ?i remorcilor trebuie s? corespund? standardelor ?i actelor normative ce ?in de siguran?a traficului rutier.

De asemenea, SRL „B?l?i-Gaz” V? îndeamn? s? respecta?i regulile de securitate la utilizarea gazelor în condi?ii casnice, întru asigurarea furniz?rii neîntrerupte a gazelor naturale.

Consumatorilor li se interzice:

- s? efectueze f?r? autoriza?ie lucr?ri de alimentare cu gaze a casei (apartamentului, vilei), permutarea, înlocuirea ?i repara?ia instala?iilor de gaze;
- s? supun? unor modific?ri construc?ia utilajului gaz. S? modifice construc?ia sistemelor de evacuare a gazelor ?i de ventila?ie. S? astupe canalele de ventila?ie, „buzunarele” ?i gurile canalului de ventila?ie destinate pentru cur??area canalelor de evacuare a gazelor;
- s? utilizeze instala?iile de gaze în înc?perile cu oberlihturile, gr?tarele cu jaluzele, gr?tarele canalelor de ventila?ie închise, cu cr?p?turi sub u?ile camerelor de baie ?i buc?t?riilor, în lipsa tirajului în canalele de evacuare a gazelor arse ?i de ventila?ie;

- s? lase f?r? supraveghere instala?iile de gaze în func?iune, cu excep?ia celor destinate pentru func?ionarea f?r? întrerupere, care dispun în acest scop de un sistem automat corespunz?tor;
- s? admit? accesul la exploatarea aparatelor de gaze a copiilor de vârst? pre?colar?, precum ?i persoanelor ce nu-?i controleaz? ac?iunile ?i nu cunosc regulile de utilizare a acestor aparate;
- s? utilizeze gazele ?i instala?iile de gaze în alte scopuri decât cele prev?zute. S? utilizeze aragazele pentru înc?lzirea înc?perilor;
- s? foloseasc? înc?perile unde sunt instala?ii de gaze pentru somn ?i odihn?;
- s? foloseasc? focul deschis pentru depistarea scurgerilor de gaze.

Conform **„Cerin?elor minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribu?ie a gazelor combustibile naturale”**, exploatarea aparatelor consumatoare de combustibili gazo?i ?i a echipamentelor **prevede deservirea tehnic?.**

În acest context, operatorul sistemului de distribu?ie îndeamn? consumatorii casnici s? încheie **contracte privind prestarea serviciilor de deservire tehnic?**, ce cuprinde:
- deservirea aragazelor;
- deservirea înc?lzitoarelor instantanee de ap? ?i a celor capacitive;
- deservirea sobelor alimentate cu gaze naturale.

Pentru a vizualiza contracte-model privind prestarea serviciilor de deservire tehnic? ?i pentru informa?ii suplimentare, accesa?i site-ul **https://balti-gaz.md**.

De asemenea, sunt supuse periodic/repetat verific?rilor ?i cur???rii:
1) cuptoarelor de producere, înc?lzitoarelor de ap? cu acumulare, cazanelor de înc?lzire, instala?iilor infraro ?ii de înc?lzire, convectoarelor de înc?lzire, indiferent de construc?ia lor – cel pu?in o dat? în an, înainte de sezonul de înc?lzire;
2) co?urile de fum ?i canalele de ventilare nou-construite – cel pu?in o dat? în 6 luni în primii 2 ani din momentul d?rii în exploatare, ulterior cel pu?in o dat? în an, înainte de începerea sezonului de înc?lzire;
3) co?urile de fum din c?r?mid? - cel pu?in o dat? în trimestru;
4) canalele de ventila?ie, co?urile de fum din azbociment, argil?, etc - cel pu?in o dat? în an.

La cererea reprezentantului sucursalei „B?l?i-Gaz” e necesar s? prezenta?i actele de verificare a co?urilor de fum ?i canalelor de ventilare.

La depistarea unor situa?ii de avarie: distrugerea conductei de gaze naturale, surparea construc? iilor, mirosul de gaze, etc.:

- se anun?? imediat Serviciul de Dispecerat ?i Interven?ie Tehnic? Gaze la nr. de telefon **904**;
- se interzice fumatul;
- se interzice folosirea focului deschis ?i aparatelor electrice.

Totodat?, SRL „B?l?i-Gaz”, recomand?:

1. S? accesa?i pagina web oficial? a întreprinderii (https://www.balti-gaz.md/), precum ?i rubricile: „Contacte”, „Pentru consumatori”, pentru solu?ionarea problemei consumatorului la distan??, în cazul în care situa?ia o permite.
2. S? utiliza?i modalit??ile de plat? online a facturilor pentru gazele naturale consumate, precum internet-banking-ul oferit de b?ncile comerciale ale Republicii Moldova: Energbank, Moldinconbank, Victoriabank, Moldova-Agroindbank, FinComBank, Comer?bank, Eximbank, Mobiasbanca, EuroCreditBank ?i/sau accesând paginile web RunPay, Paynet, Qiwi ?i Bpay.

Pentru informa?ii suplimentare, pute?i apela la **tel. de contact: 0259 49001,** sucursala „F?le?ti-Gaz”.

Administra?ia SRL „B?l?i-Gaz”